



Wilo-ER 1, ER 1-A

- D Einbau- und Betriebsanleitung
- **GB** Installation and Operating Instructions
- F Notice de montage et de mise en service
- NL Montage- en bedieningsvoorschriften
- E Instrucciones de instalación y servicio

- I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
- H Beépítési és üzemeltetési utasítás
- PL Instrukcja montażu i obsługi
- CZ Návod k montáži a obsluze
- RUS Инструкция по монтажу и эксплуатации




Fig. 1








Fig. 2













Fig. 3



D		E	
 Allgemeines Sicherheit Transport und Zwischenlagerung Beschreibung von Erzeugnis und Zubehör Aufstellung / Einbau Inbetriebnahme Wartung Störungen, Ursachen und Beseitigung 	4 4 4 4 5 5	 Generalidades Seguridad Transporte y almacenaje Descripción del producto y de los accesorios Instalación / montaje Puesta en marcha Mantenimiento Fallos: causas y soluciones 	13 13 13 13 14
GB			
 General Safety Notes Transport and Storage Description of the Product and Accessories Siting / Installation Commissioning Maintenance Faults, Causes and Remedies 	6 6 6 6 7 7	 Generalità Sicurezza Trasporto e magazzinaggio Descrizione prodotto e accessori Montaggio / Installazione Messa in esercizio Manutenzione Blocchi, cause e rimedi 	15 15 15 16
F		H	
1. Généralités 2. Sécurité 3. Transport et stockage avant utilisation 4. Description du produit et des accessoires 5. Installation / Montage 6. Mise en service 7. Entretien 8. Pannes, causes et remèdes	8 8 8 8 8 9	 Általános rész Biztonság Szállítás és közbenső raktározás A termék és tartozékai leírása Felállítás / beépítés Üzembehelyezés Karbantartás Üzemzavarok, oka és elhárítása 	17 17 17 17 18
NL		PL	
 Algemeen Veiligheid Transport en tussenopslag Omschrijving van het produkt Opstelling / inbouw Inbedrijfname Onderhoud Storingen, oorzaken en oplossingen 	. 11 . 11 . 11 . 11 . 12	 Dane ogólne Bezpieczeństwo Transport i magazynowanie Opis wyrobu i wyposażenie dodatkowego Ustawienie / Montaż Uruchomienie Obsługa Awarie, przyczyny i usuwanie 	19 19 19 20 20

_		$\overline{}$
	^7	
	ᇈ	
`		_

	Všeobecné informace	21
2.	Bezpečnost	21
3.	Přeprava a skladování	21
4.	Popis výrobku a příslušenství	21
5.	Umístění / instalace	21
6.	Uvadění do provozu	22
7.	Údržba	22
8.	Poruchy, jejich příčiny a odstraňování	22
	_	
R	eus	
(R	US) Общие положения	23
1.	Общие положения	23
1. 2.	Общие положения	23 23
1. 2. 3.	Общие положения	23 23 23
1. 2. 3. 4.	Общие положения	23 23 23 23
1. 2. 3. 4. 5.	Общие положения	23 23 23 23 24

1 Generalità

Fare eseguire l'installazione e la messa in esercizio da personale qualificato!

1.1 Campo d'applicazione

Apparecchio di comando per pompe singole con motore di bassa

- in impianti di alimentazione e pressurizzazione idrica,
- in impianti antincendio,
- In impianti con pompe sommergibili.

1.2 Dati e caratteristiche tecniche

1.2.1 Caratteristiche tecniche e prestazioni

 $3\sim400 \text{ V} \pm 10 \%$, 50/60 Hz Tensione di rete: $3\sim230 \text{ V} \pm 10 \%$, 50/60 Hz $1\sim230 \text{ V} \pm 10 \%$, 50/60 Hz

Potenza collegabile max.: P2 ≤ 4 kW per pompa a 3~400 V

(Corrente max. 10A)

Grado protezione: IP 41 Protezione linea con fusibili: 16 A, AC 3 Temperatura ambiente: $0 - 40^{\circ} C$

2 Sicurezza

Osservare scrupolosamente le prescrizioni di sicurezza riportate nel manuale di montaggio, uso e manutenzione delle pompe!

3 Trasporto e magazzinaggio

ATTENZIONE! Proteggere l'apparecchio dall'umidità e dannedgiamenti meccanici.

I componenti elettronici non devono essere sottoposti a temperature fuori dal campo da -10° C fino a $+50^{\circ}$ C.

4 Descrizione del prodotto

4.1 Descrizione del prodotto e accessori

L'apparecchio ER 1 (-A) comanda è concepito per il comando automatico di una pompa. Sul frontale sono disposti i seguenti selettori e seanalatori:

- Interruttore generale trifase (Posizione 1) (L1, L2, L3)
 - $\textbf{0} \to \mathsf{OFF}$
 - $I \rightarrow ON$
- Selettore comando (Posizione 2)

Automatik → funzionamento automatico con tutte le funzioni di sicurezza attive, salvamotore elettronico, sicurezza contro la mancanza d'acqua oppure pericolo di travaso.

- ↑ → manuale; avviamento della pompa indipendentemente dalla pressione e senza le funzioni di sicurezza. La funzione WSK è mantenuta. La posizione è prevista per le funzioni di test. Nella posizione di prova la pompa funzione per ca. 2 minuti poi si disinserisce.
- Segnalazione del funzionamento (Posizione 3): è illuminata verde quando la pompa funziona, lampeggia verde quando la pompa è in
- Segnalazione di blocco (Posizione 4): è illuminata rosso in presenza di un blocco nel circuito dell'acqua.

4.2 Funzioni dell'apparecchio (Figura 2)

- Salvamotore elettronico interno: protegge il motore dal sovraccarico, il valore di intervento corrispondente alla corrente nominale, indicata sulla targhetta del motore pompa, deve essere impostato con il potenziometro P1. Cavallottare i morsetti WSK.
- Salvamotore esterno WSK/PTC: protegge i motori tramite il contatto della protezione integrale WSK o sensori a semiconduttore PTC. Impostare al valore massimo il potenziometro P1 (ruotare tutto verso destra).
- Temporizzazione allo spegnimento: può essere impostata una temporizzazione di postfunzionamento avviata dall'intervento del pressostato. Taratura fa 0 e 2 minuti tramite il potenziometro P2.

- Protezione contro la marcia a secco: le pompe per la pressurizzazione idrica e antincendio non possono funzionare a secco. Quale organo di protezione si può installare il galleggiante (WA 65/95), oppure il relè con elettrodi, nel serbatoio di primaraccolta in modo da interrompere il funzionamento della pompa in caso di mancanza dell'acqua.
- Funzionamento di prova (Test): impostando il funzionamento di prova la pompa sarà avviata per 10 secondi ogni 10 ore di arresto. La funzione è importante nell'applicazione come antincendio. Chiudendo l'interruttore ad aggancio S 3 il funzionamento di prova è disattivato.

4.3 Fornitura

Quadro elettrico ER 1 (-A)

(ER 1-A: 2x galleggiante, una tromba) Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.

5 Montaggio/Installazione

5.1 Installazione

Fissare l'apparecchio a muro con tamponi e viti (Ø 4 mm). Utilizzare la cornice centrale quale dima di foratura.

5.2 Collegamenti elettrici



I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista qualificato, certificato ed essere conformi alle leggi e norme CEI vigenti.

- Verificare che il tipo di rete e la tensione concordino con le indicazioni riportate sulla targhetta dati.
- Eseguire la messa a terra della pompa/impianto in conformità alle norme vigenti.
- Cavo di collegamento alla rete trifase DM: 4 x 1,5 mm², per monofase EM: 3 x 1,5 mm².
- Istruzioni per il collegamento dei conduttori con i morsetti senza viti: la figura 4 indica come aprire i morsetti usando il cacciavite. Può essere connesso un solo conduttore per ogni morsetto.
- Collegare la morsettiera come segue (figura 2):

(L), (N), PE:

Rete elettrica 1~230 V,

Cavallottare i morsetti X4 della scheda come indicato sulle istruzioni "230 V".

L1, L2, L3, PE:

Rete elettrica 3~400 V,

Cavallottare i morsetti X4 della scheda come indicato sulle istruzioni "400 V".

(impostazione di fabbrica)

L1, L2, L3, PE:

Rete elettrica 3~230 V,

Cavallottare i morsetti X4 della scheda come indicato sulle istruzioni "230 V"

U, V, PE:

Collegamento dei motori monofase.

U, V, W, PE:

Collegamento dei motori trifase.

SBM:

Collegamento della segnalazione di funzionamento a distanza, contatto in chiusura libero da potenziale, carico massimo 250 V, 1 A. Quando il motore funziona il contatto è chiuso.

SSM:

Collegamento per la segnalazione a distanza del blocco cumulativo, contatto in commutazione libero da potenziale, carico massimo 250 V, 1 A, per esempio per il collegamento di una tromba.

Option / 24 V:

Collegamento per estensioni non ancora utilizzate, ad esempio una combinazione Y - Δ per impianti di potenza elevata. Contatto in commutazione libero da potenziale, carico massimo 250 V, 1 A, uscita 24 V tensione continua.

Trasduttore di segnale:

Collegamento del pressostato o galleggiante per il comando della pompa.

ITALIANO

Sicurezza contro il funzionamento a secco:

Protezione contro la mancanza d'acqua, la figura 3 indica le diverse possibilità di collegamento.

WSK:

Collegamento per la protezione integrale WSK (termostati a contatto annegati negli avvolgimenti), oppure PTC (protezione con semiconduttore), dei motori.

Programmare sulla scheda base gli interruttori ad aggancio ed i potenziometri, in funzione delle differenti applicazioni, le varie funzioni queste sono descritte nella tabella 1.

6 Messa in esercizio

Prima di procedere alla messa in esercizio dell'apparecchio ER 1 (-A), verificare ed eventualmente eseguire le impostazioni tenendo conto delle diverse applicazioni, come riportato nella tabella II.

7 Manutenzione

Il quadro elettrico è esente da manutenzione.

8 Blocchi, cause e rimedi

Il led verde lampeggia:

E' intervenuta la protezione del motore.

Dopo l'intervento del blocco non avviene il riarmo automatico.

Riarmo: riportare il selettore di comando su "0". Eventualmente lasciare raffreddare il motore.

Il led rosso s'illumina:

Intervento della sicurezza contro il funzionamento a secco.

Riarmo automatico dopo il ripristino del blocco.

SSM:

Per ogni blocco e segnalazione del pericolo di funzionamento a secco.

Se nonostante questi interventi gli inconvenienti persistono richiedere l'intervento dell'installatore oppure del Servizio Assistenza WILO.

Tabella 1: Funzioni degli interruttori ad aggancio e potenziometri (figura 2)

Interruttore ad aggancio/potenziometro	Funzioni	
S 2	Inversione della funzione intervento del sensore di comando: S 2 aperto: la pompa funziona con il contatto del sensore chiuso S 2 chiuso: la pompa funziona con il contatto del sensore aperto.	
\$3	Funzionamento di prova: S 3 aperto: con funzionamento di prova S 3 chiuso: senza funzionamento di prova	
S 4	Inversione della funzione intervento protezione contro la marcia a secco: S 4 aperto: la pompa è disinserita in caso di mancanza d'acqua (pressurizzazione idrica). S 4 chiuso: la pompa è disinserita in caso livello eccessivo (pompe sommergibili)	
S 5	Interruttore senza funzione nell'esecuzione di serie.	
S 6	Inversione del segnale ingresso protezione contro la marcia a secco: S 6 aperto sopra: la pompa si arresta in caso di mancanza d'acqua. S 6 chiuso sotto: la pompa si avvia in caso di livello eccessivo.	
S 7	Interruttore per estensione delle funzioni uscita opzioni.	
P1	Impostazione della corrente nominale motore.	
P2	Temporizzazione dello spegnimento pompa (0 – 2 minuti)	
P3	Temporizzazione ritardo spegnimento mancanza d'acqua / avv. per livello	

Tabella 2: Impostazione degli interruttori a gancio e dei potenziometri per le diverse applicazioni

Interruttore a gancio/ potenziometro	Pressurizzazione idrica	Antincendio	Drenaggio**
S 2	0*	1*	0
S 3	0	0	1
S 4	0	0	1
S 6	sopra	sopra	sotto
P1 (R 10)	Come indicato nella targhetta dati del motore		
P2 (R 27)	2	2	0
P3 (R 48)	0,5	0,5	0

^{*} $0 \rightarrow$ aperto, $1 \rightarrow$ chiuso

Con riserva di modifica!

^{**} Impostazioni di fabbrica





WILO AG Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T +49 231 4102-0 F +49 231 4102-7363 www.wilo.com

Wilo - International (Subsidiaries)

Austria

WILO Handelsges. m.b.H. 1230 Wien T +43 5 07507-0 F +43 5 07507-42 office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC 1014 Baku T +994 12 4992386 F +994 12 4992879 info@wilo.az

Belarus

WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2503393 F+375 17 2503383 wilobel@wilo.by

Belgium

WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +32 2 4823333 F+32 2 4823330 info@wilo.be

Bulgaria WILO Bulgaria Ltd.

1125 Sofia T +359 2 9701970 F +359 2 9701979 info@wilo.bg Canada

WILO Canada Inc.

Calgary, Alberta T2A5L4 T/F +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com

China

WILO SALMSON (Beijing) Pumps System Ltd. 101300 Beijing T +86 10 80493900 F +86 10 80493788 wilobj@wilo.com.cn

Croatia

WILO Hrvatska d.o.o. 10090 Zagreb T +38 51 3430914 F +38 51 3430930 wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic

WILO Praha s.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098 711 F +420 234 098 710 info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 F +45 70 253316 wilo@wilo.dk

Estonia

WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6509780 F +372 6509781 info@wilo.ee

Finland

WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 F +358 207401549 wilo@wilo.fi France

WILO S.A.S.

78310 Coignières T +33 1 30050930 F+33 1 34614959 info@wilo.fr

Great Britain WILO (U.K.) Ltd.

DE14 2WJ Burton-Upon-Trent T +44 1283 523000 F +44 1283 523099 sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T+302 10 6248300 F+302 10 6248360 wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budanest) T +36 23 889500 F +36 23 889599 wilo@wilo.hu

Ireland

WILO Engineering Ltd. Limerick T +353 61 227566 F +353 61 229017 sales@wilo.ie

Italy

WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T+39 25538351 F+39 255303374 wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan WILO Central Asia

050002 Almaty T +7 3272 785961 F +7 3272 785960 in.pak@wilo.kz

Korea WILO Pumps Ltd.

621-807 Gimhae Gveongnarn T +82 55 3405809 F +82 55 3405885 wilo@wilo.co.kr

Latvia

WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 7 145229 F +371 7 145566 mail@wilo.lv

Lebanon

WILO SALMSON Lebanon 12022030 El Metn T +961 4 722280 F +961 4 722285 wsl@cyberia.net.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T/F +370 2 236495 mail@wilo.lt

Montenegro

WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2850410 F+381 11 2851278 office@wilo.co.vu The Netherlands

WILO Nederland b.v.

1948 RC Beverwijk T +31 251 220844 F +31 251 225168 info@wilo.nl Norway

WILO Norge AS 0901 Oslo T +47 22 804570 F +47 22 804590 wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.o.o. 05-090 Raszyn T +48 22 7026161 F +48 22 7026100 wilo@wilo.pl

Portugal

Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2076900 F +351 22 2001469 bombas@wilo-salmson.pt

Romania

WILO Romania s.r.l. 041833 Bucharest T +40 21 4600612 F +40 21 4600743 wilo@wilo.ro

Russia WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 F +7 495 7810691

wilo@orc.ru Serbia

WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2850410 F +381 11 2851278 office@wilo.co.vu Slovakia

WII O Slovakia s r o

82008 Bratislava 28 T +421 2 45520122 F +421 2 45246471 wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 F +386 1 5838138 wilo.adriatic@wilo.si

Spain

WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 F +34 91 8797101 wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB 35246 Växiö T +46 470 727600 F +46 470 727644 wilo@wilo.se

Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T+41618368020 F+41618368021 info@emb-pumpen.ch

Turkey

WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.S. 34857 Istanbul T +90 216 6610203 F+90 216 6610212 wilo@wilo.com.tr

Ukraina

WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiew T +38 044 2011870 F +38 044 2011877 wilo@wilo.ua

USA

WILO-EMULIC Thomasville, Georgia 31758-7810 T+1 229 584 0098 F +1 229 584 0234 terry.rouse@wilo-emu.com

USA Calgary, Alberta T2A5L4

WILOUSALLC

T/F +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com

Wilo - International (Representation offices) **Bosnia and Herzegovina** Georgia Macedonia

71000 Sarajevo T +387 33 714510 F +387 33 714511 zeljko.cvjetkovic@wilo.ba 0177 Tbilisi

T/F +995 32317813 info@wilo.ge

1000 Skopje

T/F +389 2122058 valerij.vojneski@wilo.com.mk Moldova 2012 Chisinau

T/F +373 2 223501 sergiu.zagurean@wilo.md Dushanbe T +992 93 5554541

Tajikistan

Uzbekistan 100046 Taschkent T/F +998 71 1206774

info@wilo.uz January 2007



WILO AG Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T 0231 4102-0 F 0231 4102-7363 wilo@wilo.de www.wilo.de

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

G1 Nord

WILO AG Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause 27 20097 Hamburg T 040 5559490 F 040 55594949 hamburg.anfragen@wilo.de

G2 Ost

WILO AG Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße 52–53 12051 Berlin-Neukölln T 030 6289370 F 030 62893770 berlin.anfragen@wilo.de

G3 Sachsen/Thüringen

WILO AG
Vertriebsbüro Dresden
Frankenring 8
01723 Kesselsdorf
T 035204 7050
F 035204 70570
dresden.anfragen@wilo.de

G4 Südost

Kompetenz-Team

Bau + Bergbau

WILO EMU GmbH

T 09281 974-550

F 09281 974-551

Heimgartenstraße 1

Kommune

95030 Hof

WILO AG Vertriebsbüro München Landshuter Straße 20 85716 Unterschleißheim T 089 4200090 F 089 42000944 muenchen.anfragen@wilo.de

G5 Südwest

WILO AG Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße 10 71229 Leonberg T 07152 94710 F 07152 947141 stuttgart.anfragen@wilo.de

G6 Rhein-Main

WILO AG Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen 31 61440 Oberursel/Ts. T 06171 70460 F 06171 704665 frankfurt.anfragen@wilo.de

G7 West

WILO AG Vertriebsbüro Düsseldorf Westring 19 40721 Hilden T 02103 90920 F 02103 909215 duesseldorf.anfragen@wilo.de

Kompetenz-Team Gebäudetechnik

WILO AG
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7516
T 01805 R•U•F•W•I•L•O*
7•8•3•9•4•5•6
F 0231 4102-7666

Erreichbar Mo-Fr von 7-18 Uhr.

- Antworten auf
- Produkt- und Anwendungsfragen
- Liefertermine und Lieferzeiten
- –Informationen über Ansprechpartner vor Ort
- -Versand von Informationsunterlagen

Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie

WILO AG
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
T 0231 4102-7900
T 01805 W•I•L•O•K•D*
9•4•5•6•5•3
F 0231 4102-7126

Erreichbar Mo-Fr von 7-17 Uhr. Wochenende und feiertags 9-14 Uhr elektronische Bereitschaft mit Rückruf-Garantie!

- -Kundendienst-Anforderung
- Werksreparaturen
- ErsatzteilfragenInbetriebnahme
- -Inspektion
- -Technische Service-Beratung
- Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich

Zentrale Wien: WILO Handelsgesellschaft mbH Eitnergasse 13 1230 Wien T +43 5 07507-0 F +43 5 07507-15

Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße 56 5020 Salzburg T +43 5 07507-0 F +43 5 07507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße 7 4710 Grieskirchen T +43 5 07507-0 F +43 5 07507-15

Schweiz

EMB Pumpen AG Gerstenweg 7 4310 Rheinfelden T +41 61 8368020 F +41 61 8368021

Standorte weiterer Tochtergesellschaften

Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA

Die Adressen finden Sie unter www.wilo.de oder www.wilo.com.

Stand Februar 2007

* 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz der T-Com